

Anordnung der Seriennummern
Location of Serial Numbers
Disposition des numéros de série



- 1 – Motornummer / Engine serial / Numéro du moteur
- 2 – Fahrgestellnummer / Chassis serial / Numéro du châssis
- 3 – Getriebe­nummer / Transmission serial / Numéro de la boîte vitesses
- 4 – Kraftheber­nummer / Hydraulic lift serial / Numéro du relevage hydraulique

